

シュアロックⅡウェイトポケット付BCの
販売店 及び エンドユーザー 各位

AQUA LUNG® APEKS®

日本アクアラング株式会社

〒243-0033 神奈川県厚木市温水(ぬるみず)2229番4
TEL.(046)247-3222 FAX.(046)247-3225

シュアロックⅡウェイトポケットのハンドルの点検と交換のお願い

2012年10月に経年劣化による樹脂製ハンドル破損の恐れのため、点検と交換をお願い致しましたが、この度「シュアロックⅡウェイトポケット」の樹脂製ハンドル部分に再度経年劣化による破損の可能性がある事が判明致しました。

つきましては、販売店様にて下記の通り、再度のご確認と対象の樹脂製ハンドルをナイロン繊維製ハンドルに再交換をお願い致します。

交換方法につきましては、次のページをご参照願います。

遠方にお住まいなどで、ショップ様に持ち込めないエンドユーザー様はご自身で目視点検の上、対象となるシュアロックⅡウェイトポケットのハンドルをお持ちでしたら上記の弊社住所まで、**佐川急便(送料着払い)**にて販売店名を明記の上、ご返送頂きます様、よろしくお願い申し上げます。

BC全部を送って頂く必要はございません。**対象の樹脂製ハンドルが付属しているシュアロックⅡウェイトポケットのみをお送りください。**この場合ただちに新しいナイロン繊維製ハンドルに無償交換させて頂き、エンドユーザー様へ直送させて頂きます。また、販売店様での作業が困難な場合も、ポケットのみをまとめて弊社にお送り下さい。(佐川急便着払い)

日本国内においては、現在のところ数例の破損事例しかございませんが、緊急時にウェイトの取り外しが出来なくなる可能性がございます為、将来の事故発生を未然に防ぐ対策として、販売店皆様及びエンドユーザー様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様には大変なご迷惑をおかけ致します事、深くお詫び申し上げます。

対象商品 シュアロック2ウェイトポケットの、灰色の樹脂製ハンドル(前回交換済みの物を含む)

対象となるBC製品 アクシオム/アクシオムi3/ソールi3/ロータスi3/ディメンションi3/パール/プロLT/ズーマ/ブラックアイス/ナギ・ウェーブ用ウエイトシステム/シュアロック2ウェイトポケット単品

旧モデル: プロQD/プロQDi3/パールi3/プロアンリミテッド

確認方法 下記の写真の通り対策済みのハンドルと交換対象ハンドルをご確認願います。

シュアロックⅡウェイトポケット (旧モデルのシュアロックタイプは交換対象外です)



写真左側、右側とも対象品です。



現行モデルのBCに付属の物と同じ、ナイロン繊維製の物は対策済み品です。

シュアロックIIウエイトポケットのハンドルの外し方

- ① シュアロックIIウエイトポケットを表側に向けて机に置きます。



- ② 矢印のプラスチック製の引っ掛け部分を指で押し下げます。



- ③ ②で押したまま前方へハンドル後部のプラスチックを指で隙間ができるまで押します。



- ④ マイナスドライバーでハンドル側の引っ掛けを上方に上げながら、指でハンドルをさらに前方に押します。



- ⑤ ハンドルがポケットから外れます。セットする場合はそのままカチッと音がするまで差し込んで下さい。

